

スマートウォッチ ラフィネ アルファ

SMART WATCH
RAFFINE α

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を
必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

注意

●本製品を使用したことによって生じた事故やケガ、動作障害やデータ損失、機器の故障など直接・間接の損害について、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。また、本製品を使用中に発生した接続機器のデータやプログラムの消失、破損についての保証はいたしかねます。定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。●本製品に表示される数値はあくまで参考値としてご利用ください。●スマートフォンのOSやアプリのアップデートにより本製品が使用不能になった場合の保証はいたしかねます。●本製品は海外製品の為、操作方法や仕様が販売時期によって説明書と異なる場合がございます。また詳細な使用方法につきましてもお答えする事が出来ませんのであらかじめご了承ください。●製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●自転車やバイク、車などの運転中は操作をしないでください。交通事故の原因になります。また、歩行中に操作する場合は周囲の交通に十分注意してください。●病院内や航空機の中など、高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤作動の原因になります。また、航空機内の持ち込みについては各航空会社にお問い合わせください。●ペースメーカーなど医療機器を使用している方は医師にご相談の上で使用してください。●本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。

製品の特長

●時計、歩数、運動時間やカロリー消費の表示機能を兼ね備えたスマートウォッチです。専用アプリを使用することでデータの蓄積が可能です。

●連続動作時間：約12時間／連続待受時間：約1日（※使用環境により異なります。）

※本製品はBluetooth対応のすべてのスマートフォンとの接続動作を保証したものではありません。
機種によっては対応していないものもございます。あらかじめご了承ください。

※「FitPro」アプリ内には本製品が対応していない機能もございます。あらかじめご了承ください。

※本製品とアプリは日本語に対応していますが、一部文字化けや表記が異なる場合があります。

各品名称

正面

裏面

液晶ディスプレイ

マルチボタン

ベルト

● 本体（バンド取り外し時）

正面

充電用端子

液晶ディスプレイ

マルチボタン

バンド取り付け・取り外し方法

※取り付け・取り外す際に本体に力を加えます。破損や怪我にお気をつけください。

【取り付け方法】

① 充電用端子
指で固定

②

③ 完成

金具

① 本体を指で固定し、充電用端子側に金具付きの短いバンドを挿し込みます。

② マルチボタン側の凸部分に長めのバンドを挿し込みます。

【取り外し方法】

指で固定

横に引き抜いてください。

① 本体を指で固定し、マルチボタン側とは反対の短いバンドを横に強く引き抜いてください。

② もう片方の長めのバンドも同様の方法で横に引き抜いてください。

※取り外しにくい場合は、ベルト部分を左右に少しずつずらしながら引っ張ってください。

本体の充電方法

※別途市販のものをご用意ください。

本製品を充電する際は必ず、パソコンのUSBか、DC5V/1Aの変換アダプターを使用してください。

充電時間：約2.5時間（※使用環境により異なります。）

● 本体からベルトを取り外し、充電用端子をパソコンのUSBコネクタもしくは5V1A出力の変換アダプターへ接続し、充電します。

※定格以外の規格で充電した場合、本体の故障の原因となります。

※一部のパソコンや変換アダプターのUSBポートの形状によっては反応しない場合があります。

※充電完了後は本製品をUSBコネクタから抜いてください。過充電による本体の故障の原因となります。

※充電用端子は、USBコネクタ端子部の奥まで確実に挿し込んでください。

※充電用端子の挿し込みがゆるい場合は使用しないでください。

※USBコネクタ端子部から引き抜く際は、液晶画面ではなく本体側面を持って抜いてください。

USBコネクタ端子部

パソコンのUSBコネクタ
もしくは5V1A出力の
変換アダプター

充電用端子
(端子の向きに注意)

液晶画面

ペアリング方法（機器への登録作業）

⚠ スマートフォンが必要です。 本製品をご使用の際はスマートフォンが別途必要となります。

① アプリをインストールします。

初めて使用する場合は、QRコードをスキャンして開いたWebページよりGoogle play または、App Storeを選択し、表示されたアプリをインストールします。表示されない場合は各ストアから「FitPro」を検索してください。
※警告文が表示される場合がありますが、そのままダウンロードを進めてください。

※通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。
※本製品はライセンス商品ではありません。記載されている全ての商標は各社の商標、及び登録商標です。
※【QRコード】はデンソーウェーブの登録商標です。

※iPhoneやAndroid、またはOSやアプリのバージョンにより画面表示・機能の名称に違いが出る場合があります。

FitPro

対応OS:Android 4.4以上／iOS 8.0以上

※データの蓄積には専用アプリ「FitPro」のインストールが必要です。
※Android、iOSともにアプリ名が「FitPro」となっています。類似アプリにご注意ください。
※専用アプリの詳細や利用方法、アプリに関連した製品の不具合などについて弊社ではご対応、及びご回答はいたしかねます。

② アプリでペアリング（機器への登録作業）をおこないます。

- ① マルチボタンを長押しし、本体の電源をONにします。
- ② お手持ちのスマートフォンと本体をできるだけ近くに置き、スマートフォンのBluetooth接続を有効にします。
※スマートフォンの設定のBluetooth設定から、「Y68S」を選択しないでください。先に設定画面上で接続してしまうと本体と正しく接続できない場合があります。必ずアプリからペアリングを行ってください。（④～⑦参照）
- ③ 専用アプリ「FitPro」を起動します。
※会員登録画面が表示されますが、ここでは画面右上の「スキップする」をタップします。

④ 画面下の「設定もしくはその他」をタップします。（左図A参照）。
画面上部の「より多くの機能を体験するためにデバイスをバインドする」もしくは「各種機能を使用するためにウォッチを接続します」をタップします。（左図B参照）

B この部分をタップ

A この部分をタップ

⑤ 「Y68S」をタップします。
デバイスを接続し、本機とお使いのスマートフォンをBluetoothで接続してください。（左図C参照）

C 「Y68S」をタップ

⑥ 同期が成功するとアプリ画面右上に「Y68S」と表示されます。（左図D参照）
同期が完了すると、本体の時刻がスマートフォンと同じ時刻になります。

D 「Y68S」が表示され接続完了

⑦ データをリセットしたい場合は「ウォッチをリセット」もしくは「リセット」をタップしてください。（左図E参照）。
スマートフォンとの連携を解除したい場合は「バインド解除」もしくは「ウォッチの解除」（左図F参照）をタップしてください。

E この部分をタップ

F この部分をタップ

デバイス（Y68S）が表示されない場合

●スマートフォンのBluetooth機能が有効になっているか確認してください。

●スマートフォンの設定のBluetooth設定から、「Y68S」を選択しないでください。
先に設定画面上で接続してしまうと本体と正しく接続できない場合があります。
必ずアプリからペアリングを行ってください。

●上記を行ってもデバイスが表示されない場合は下記をお試しください。

☐ スマートフォンのBluetoothをオフにし、再度オンにする。

☐ アプリが最新のものか確認をする。

☐ スマートフォン、アプリの再起動を行う。

※画面はiPhoneで表示されるアプリの画面です。

使用方法

- 時計、歩数、運動時間やカロリー消費の表示機能を兼ね備えたスマートウォッチです。専用アプリを使用することでデータの蓄積が可能です。
- 本体のマルチボタンを押すたびにモードが切り替わります。

①時刻表示



Bluetooth接続状況・電池残量・月日・曜日・現在時刻・歩数・消費カロリーを表示します。

②歩数計



歩数、距離、消費カロリーを表示します。

③スポーツ



運動時の消費カロリー・運動時間を表示します。

④メッセージ



スマートフォンの着信通知確認を行います。

⑤音楽操作



音楽再生アプリで再生、一時停止、曲戻し、曲送りをします。

⑥その他



その他の各種設定を行います。

※1…(●)(左上アイコン) スマートフォンと本製品がBluetooth接続されていれば表示されます。

②歩数計

1日の総歩数、歩いた距離、消費カロリーが表示されます。

③スポーツ マルチボタン長押しでスタート/リセット。

①RUN 歩数計開始(時間表示・消費カロリー表示)
スポーツ→マルチボタン長押し→歩数計開始(時間・消費カロリー表示)マルチボタン長押しでスタート/リセット。

②SKIP 縄跳び等のジャンプした消費カロリー(時間表示・消費カロリー表示)
スポーツ→マルチボタン長押し→縄跳び等のジャンプした消費カロリー表示(時間・消費カロリー表示)

③SITUP 腹筋等の消費カロリー表示(時間表示・消費カロリー表示)
スポーツ→マルチボタン長押し→腹筋等の消費カロリー表示(時間・消費カロリー表示)

④メッセージ

メッセージ→マルチボタン長押し→スマートフォンの通知履歴が本製品にも連動している場合は確認できます。
※ご利用の機器によっては履歴が残らない・通知表示が出ない・通知表示が文字化けする場合があります。
※メッセージは受信することによって上書きされます。メッセージの蓄積はできません。

着信・SNS通知設定

①FitProアプリ下段のアイコン「設定」をタップ

②「通知設定」をタップ

③通知を連動したいアプリをオンにします。 ※アプリにより名称に違いが出る場合があります。
通知がこない場合：お使いのスマートフォンの設定から、通知を受け取りたいアプリの「通知許可」がオンになっていることを確認してください。

⑤音楽操作

音楽操作 音楽再生、一時停止、曲戻し、曲送り
音楽操作→マルチボタン長押し→マルチボタンを押すごとに各操作を選択→マルチボタン長押しで音楽再生、一時停止、曲戻し、曲送りの操作ができます。
※スマートフォンの機種やアプリによっては操作できない場合があります。

⑥その他 その他→マルチボタン長押し→マルチボタンを押すごとにその他内のメニューを選択できます。

①睡眠計測 睡眠時間を表示
あくまでも目安です。アプリ内にも睡眠時間が表示されます。

②気温 気温を表示
あくまでも目安です。

③カメラ アプリ起動時のみリモートで撮影が可能 [遠隔操作可能距離：約3m]
FitProのアプリを起動してください。
その他→カメラで本体のカメラアイコンが表示された状態で、マルチボタン長押しします。
FitProのアプリがカメラモードに切り替わります。
マルチボタンを押すとタイマーが作動し、3秒前からカウントダウンが始まり、写真撮影を行います。撮影された写真はスマートフォン内に保存されます。

④サーチ スマートフォン検索 [検索可能距離 約3m]

※FitProのアプリを終了していると、各検索機能が使用できません。アプリを起動中 または バックグラウンドでアプリを実行中のみ可能です。

【スマートフォンを検索する場合】
その他→サーチ→マルチボタン長押し→スマートフォンから通知音が鳴ります。
※マナーモード・消音にしている場合はスマートフォンが振動します。
※ミュートに設定している場合はスマートフォンが振動しない・音が鳴らない場合がございます。

【本体を検索する場合】
FitProアプリ内の「設定」→「ウォッチを探すまたはウォッチを見つける」をタップしてください。
本体が振動し、現在置いている位置をお知らせします。

⑤リセット 現在蓄積しているデータを削除します。
その他→マルチボタン長押し→リセット→マルチボタン長押しで現在時刻等がリセットされます。
本製品とスマートフォンがBluetooth接続されていれば時刻等が自動で修正されます。

⑥FitProアプリのQRコード スマートフォンで読み取るとアプリダウンロード画面が表示されます。
その他→マルチボタン長押し→FitProアプリのQRコードが表示されます。
スマートフォンでQRコードを読み込むとその場でアプリをダウンロードできます。
※スマートフォンの機種によって、表示されているQRコードが読み込めない場合があります。
その場合は説明書記載のQRコードを読み取って、アプリをダウンロードしてください。

⑦本体情報 本体情報／電源オフ
その他→マルチボタン長押し→シャットダウン
マルチボタンを長押しするとシャットダウンと表示され、電源をオフにすることができます。
再起動/電源オン 電源オフにした後、マルチボタン長押しで本製品は再起動します。

トラブルシューティング(困った時は)

●ペアリング機器のBluetooth機能が有効になっているか確認してください。●ペアリングの際は、本体とペアリング機器が3m以内にあり、その間に壁や他の電子機器など、接続の障害になるものがないか確認してください。●OSによって機能の名称に違いが出る場合がございます。

使用上の注意

●本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。●本来の用途以外には使用しないでください。●分解・改造はしないでください。●ご使用前に本製品に変形・破損などがないかご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。●本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れないほどの異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。●本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源OFFにし、充電中の場合はUSBコネクタから抜いてください。●小さなお子様、乳幼児の手の届くところや触れるような場所に放置しないでください。●浴室などの水場や高温・多湿な場所、火気のそばには設置しないでください。●本製品は生活防水仕様です。着用したままの入浴やシャワー、水泳など長時間本製品を水に浸す可能性がある場合は取り外してください。●本体の充電用端子は防水ではありません。水や液体が触れないようにご注意ください。●濡れた手で本製品を抜き挿ししないでください。●落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。●本製品の上に乗ったり、物を置かないでください。●取り付けやご使用の際は、必要以上の力を加えないでください。●本体に異常がないか定期的に点検を行い、汚れやホコリなどは取り除いてください。●お手入れの際は必ず電源をOFFにし乾いたやわらかい布でふいてください。●シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。●同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。●火気の近くや車中など高温となる場所、多湿な場所、直射日光の当たる場所での使用・保管・放置はしないでください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。●本製品の内蔵電池の取り外し、及び電池交換はできません。●内蔵電池の残量が少なくと電源が入らない、反応しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は充電してください。●内蔵電池の液体が漏れた場合は手で触れないでください。液体が目や皮膚に付着した場合は水で洗い、すぐに医師に相談してください。●使用しない時は本製品の電源をOFFにすることをお勧めします。本製品は他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため常に電力を消費しています。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

【製品仕様】

Bluetooth仕様	Bluetooth4.2
対応機種	Android 5.0以上 / iOS 9.0以上
通信距離	約3m※使用環境により異なります。
連続動作時間	約4日※使用環境により異なります。
連続待受時間	約5日※使用環境により異なります。
充電時間	約2.5時間※使用環境により異なります。
使用電源/内蔵電池	USB電源(入力:DC5V 1A) / リチウムイオン電池 4.2V
バッテリー容量	90mAh
充電可能回数	約200回※使用環境により異なります。
防水仕様	生活防水仕様(ベルトセット時) ※完全防水ではありません。
本体重量	約30g
腕周りサイズ	最小約15.5cm / 最大約21.5cm
液晶サイズ	約1.4インチ
解像度	128×128px
主材質	TPU、PC

※イラストはイメージです。実際の商品と多少異なる場合がございます。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

 **R 214-230084**
Model No.:AXL-548

ペアリング対象機器から
検索時の本製品の名称

Y68S

内蔵充電電池について

内蔵充電電池は長期間充電が
されないと性能が著しく落ち
る場合がございます。
充電時間や使用時間が
極端に短くなった場合は
充電電池の寿命です。

発売元:株式会社アクセル
〒541-0058
大阪市中央区南久宝寺町2-5-1
☎0120-412-917
【お問い合わせ】
月～金(祝日除く)10:00～17:00