



取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

⚠ 必ずご確認ください

■ 本製品は電子レンジ専用調理器です

- ガスコンロ等直火、オーブン等加熱調理器、IHクッキングヒーター(電磁調理器)、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、シーズヒーターでは絶対に使用しないでください。
- 電子レンジの手動設定以外の機能、オーブン機能、オート加熱等は絶対に使用しないでください。

電子レンジ

ガスコンロ
直火

IHクッキング
ヒーター

オーブン
(ガス・電気)

食器洗い
乾燥機


ハロゲン
ヒーター

エンクロ
ヒーター

ラジエント
ヒーター


シーズ
ヒーター

各部名称



ご使用前にご確認ください

※ターンテーブル式の電子レンジの場合、庫内サイズに余裕がないと回転時に本製品がひっかかる場合があります。



使用上の注意

- はじめてご使用する際や、ご使用のたびに台所用中性洗剤でよく洗い、十分に乾かしてから調理してください。
- 電子レンジの出力は600W内で行ってください。
- 平らな場所に設置してください。段差のある不安定な場所や、傾斜のある場所、すべりやすい所には置かないでください。
- 加熱時間はあくまで目安です。たまごやご使用の電子レンジにより仕上がりが異なります。
- 電子レンジに汚れが残っている場合は必ず取り除いてからご使用ください。
- 絶対に空だき(たまごと水を入れない状態で加熱)しないでください。
- たまごを冷蔵庫から取り出してすぐに調理すると、調理中に殻が割れる場合があります。必ず常温に戻してから調理をしてください。
- たまご以外のものは調理しないでください。
- 容器に水以外のものを入れないでください。
- フタは必ず使用してください。
- フタと容器が閉まっていない状態で加熱しないでください。
- たまご1個で加熱しないでください。
- 加熱後の本製品は大変熱くなっています。取り出す際は必ずミトン等を使用してください。
- 調理後は熱に弱い材質の物(畳、テーブルクロス等)の近くやその上に置かないでください。
- 本製品の周囲に熱に弱いもの、スプレー缶など引火性のものを置かないでください。
- 一度に10分以上加熱しないでください。破損や火災等の恐れがあります。
- 連続加熱はしないでください。再度加熱する際は本製品が冷めてからご使用ください。
- 長時間(一昼夜)本製品の中に料理を入れたまま放置しないでください。

お手入れ方法

⚠ お手入れの際は必ず本製品が冷めていることを確認してから行ってください。

⚠ ご使用後にトレー・フタの内側が変色する場合がありますが、ご使用には問題ありません。

- 調理後は、本製品を冷ましてから丁寧に洗い、ふきんなどで水分をふき取ってください。
- 洗う時はやわらかいスポンジを使用してください。水またはぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたスポンジで洗った後、すすぎ洗いをしてください。水気が残らないように乾燥させてください。研磨剤が入っている洗剤などを使用するとキズの原因になります。



- ・漂白剤などのつけ置き洗いはおやめください。
- ・煮沸はしないでください。
- ・シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤、みがき粉、研磨剤入り洗剤、たわし類(ナイロン・金属製など)、メラミンスポンジなどは使用しないでください。

ご使用方法

ご使用回数によっては、変形する恐れがあります。連続加熱や10分以上加熱しないでください。

※続けて調理を行う場合は本体が完全に冷えているか確認してから、調理を開始してください。

フタは必ず使用してください。

蒸気穴からは高温の蒸気ができます。
取り出す際はヤケドに注意してください。



加熱時間の目安 ※弊社調べ(500Wの場合)

たまごや使用環境、電子レンジの個体差により調理時間に誤差が出る場合があります。
詳しい加熱時間については弊社ではお答えできかねます。


加熱後はフタをしたままレンジ
内で余熱をください。

たまご 2個

たまご 4個

約 6分30秒
[加熱後余熱約3分]

約 6分30秒
[加熱後余熱約7分]



約 6分30秒
[加熱後余熱約6分30秒]

約 8分
[加熱後余熱約8分]

調理時の注意事項

- 加熱時間はあくまで目安です。たまごの大きさや個数、温度、室温によって出来上がりが若干異なります。
- たまごを冷蔵庫から取り出してすぐに調理すると、調理中に殻が割れる場合があります。
必ず常温に戻してから調理をしてください。
- 加熱後はたまごや熱湯が入った状態で長時間放置しないでください。
- フタの蒸気穴から高温の蒸気が出ますので、顔や手を近づけないでください。
- 加熱後の本製品は大変熱くなっています。取り出す際は必ずミトン等を使用してください。
- 金属製のターンテーブルの場合は無地の陶器皿を敷いてご使用ください。

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

商品取扱に関する注意事項

- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 本来の目的用途以外で使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。
- ご使用の前に本製品に変形・破損がないか確認してからご使用ください。
異常がある場合は使用しないでください。
- 本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止してください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 小さなお子様や不慣れな方だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 冷蔵庫、冷凍室では使用しないでください。
- 本製品が熱い状態で机やシンクなどに置かないでください。変色・変形の原因になります。
- 加熱中や加熱後の本体が高温ですので必ずミトンなどを使用してください。
絶対に素手で触らないでください。
- 同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。
- 落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。
- 火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
- 廃棄の際は、各地方自治体（市町村）の指示に従ってください。

製品仕様	
サイズ	約Φ13.5×H16cm
重量	約130g
主材質	PP・アルミニウム
容量	約200ml
耐熱温度	約140°C

※写真はイメージです。実際の商品と
写真は多少異なる場合がございます。

※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。
あらかじめご了承ください。

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058

大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917

【お問い合わせ】
月～金(祝日除く)10:00～17:00