

置いて便利・持って安心

置き 持ち ライト OKIMOCHI

本製品の誤った使用により生じた事故や直接、間接の損害について
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

セット内容・各部名称

本体

ライト

電源スイッチ

電池ボックス


USBケーブル
挿し込み口
(側面)

■ 製品仕様

サイズ	約W4×D4×H15cm
重量	約95g
電源	単3電池×3本使用(別売) USB給電式(DC5V/1A)
消費電力	0.8~2.48W
連続点灯可能時間 (電池使用の場合)	約85時間(Lowモード) 約55時間(Highモード)
主材質	ABS

※連続点灯可能時間は電池の種類や使用状況により異なります。

USBケーブル



ご使用方法

電池で使用する場合 ※電池とUSBケーブルの同時使用はできません。

使用電池

単3電池×3本使用(別売)

本体側面の電池カバーを開け、単3電池×3本(別売)を+、-のマークに
合わせて正しくセットしてください。

【電池に関する注意事項】

●ショートさせたり、充電、分解、火の中に入れてください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
●+、-を正しくセットしてください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●長時間使用
しない場合は電池を外してください。●電池を入れる際にきついと感じた場合は、無理にはめないでください。(一部の電池は、性能向上につき
国際規格内での外形寸法の変更がなされている結果、電池ボックス寸法との兼ね合いで電池が入りにくい・取り出しにくい・電池の極が金具端子
に届かないなどの状態が発生する為)

USB給電で使用する場合 ※本製品は充電タイプではありません。

本体側面

USBケーブル
挿し込み口

必ずご確認ください

本製品に給電する際は必ず、パソコンのUSBか、
本製品の規格に合った変換アダプターをご使用ください。

DC5V/1 Aの変換アダプターをご使用ください。

※本製品に変換アダプターは付属しておりません。別途市販のもの
をご用意ください。※1Aを超えるものは使用しないでください。また
1A未満のものをご使用の場合点灯しないなどの症状が出る場合があります。

●本製品の規格以上のUSB変換ACアダプターなどを使用し
ないでください。発熱・発火・故障などの原因となります。
●USBケーブルを抜き挿しする際は、必ずコネクタ部分を持
って行ってください。●USBコネクタは、濡れた手で抜き挿
ししないでください。●USBケーブル挿し込み口に、絶対に
水が入らないようにしてください。故障や感電の原因となり
ます。●給電が始まらない場合は、USBケーブルを挿し直し
てください。●パソコンで給電をする際、パソコンが起動中
は給電を開始しないでください。またごく稀にパソコンが誤
作動を起こすことがあります。その場合は給電を中止してく
ださい。

付属のUSBケーブルを本体のUSBケーブル挿し込み口に挿し込んでください。

本体操作方法

角度調節
約140度

ライト

伸縮式

ライト部分は角度調整や高さを変えることが可能です。
シーンに合わせてご使用ください。
電源スイッチをスライドして明るさや電源ON/OFFの操作を行ってください。

⚠ 注意

本体の高さ調節時に、硬く感じる場合があります。
これは製造工程および製品の特性によるもので、不良品ではありません。



電源スイッチ

連続点灯可能時間(電池使用の場合)

LOW ... 約85時間

HIGH ... 約55時間

※連続点灯可能時間は電池の種類や
使用状況により異なります。

⚠ 注意

USB給電でご使用の場合、長時間の
連続点灯はしないでください。
異常発熱を帯びた場合はただちに
ご使用を中止してください。

⚠ 使用上のご注意

本製品は防水・防滴ではありません。

浴室などの水場、湿度の高い場所で使用しないでください。感電や故障の原因になります。

●直接光源を見つめたり、人や動物に向けしないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。また、小さなお
子様に与えないでください。●製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
●製品の特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますがご了承ください。●本製品は一般家庭用です。業務用と
して使用しないでください。●本来の用途以外には使用しないでください。●分解・改造はしないでください。故障や感電の原因と
なります。●ご使用前に本製品に変形・破損などがないかご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。●本体が
熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れないほどの異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してくだ
さい。●本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源をOFFにしてください。●小さなお子様、
乳幼児の手の届くところや触れるような場所には設置しないでください。●本製品は防水・防滴仕様ではありません。多湿なお風
呂場、屋外の降雨下での使用、放置はしないでください。●故障や感電事故の原因となりますので、濡れた手で扱わないでくださ
い。●落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。●本製品の上に乗ったり、物を置か
ないでください。●ご使用の際は、必要以上の力を加えないでください。●ライトは消耗品です。長時間点灯させるとライトの光が弱
くなります。●本製品のライトは交換できません。●本体に異常がないか定期的に点検を行い、汚れやホコリなどは取り除いてく
ださい。●お手入れの際は必ず電源をOFFにして電池を抜き、水で濡らして硬くしぼった布で拭いてください。●シンナー・ベンジ
ンなどの揮発性有機溶剤は使用しないでください。●同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。●長期間使
用しない場合は、電池を本体から取り外し、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●火気の近くや車中など高
温となる場所、多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指
示に従ってください。

【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行いたしませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。

ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。

※内容により返送用の送料や一部部品代などをご負担いただく場合がございます。

- 1.火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
- 2.誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
- 3.本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
- 4.お客様による修理や改造による故障や損傷。
- 5.一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
- 6.保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
- 7.ご購入日・販売店名が確認できない場合。
- 8.未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
- 9.消耗品や正常な部品の交換対応。
- 10.未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

フリー
アクセス

0120-412-917

【お問い合わせ】
月～金（祝日除く）10:00～17:00

商 品 名	置き持ちライト (品番:AXL-806)
購 入 日	年 月 日
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月
氏 名	
住 所	〒
電 話 番 号	
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) ▲ 店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。	
印	

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。