

取扱説明書

100LED 電池式 100LEDジュエリーライト JEWELRY LIGHT

⚠ 警告

本製品を使用中に発生した、事故・ケガ・破損などの補償はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

- 電池ボックスは簡易防水ですので、直接雨や水に濡れる場所には設置しないでください。
- 重大な事故につながる恐れがありますので、絶対に首や身体にコードを巻き付けないでください。
- 思わず怪我の原因になりますので、お子様等、取り扱いに不慣れな方だけでは使わないでください。

⚠ 注意

- 本製品を本来の使用目的以外に使用しないでください。
- 子供の手の届く場所に保管しないでください。
- 破損した製品を使用しないでください。
- 濡れた手で電池を取り扱わないでください。故障・感電の原因となります。

使用上のご注意

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズなどが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●製品の特性上、光の色や明るさにバラつきがでる場合がありますので、ご了承ください。●振り回す・落とす・ぶつける等、乱暴な扱いをしないでください。●製品の都合上やむなく尖っている所がありますので、ご注意ください。●準備や設置の際に必要以上の力を加えないでください。●高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。●本製品は一般家庭用です。業務用またはその他の用途へのご使用はお止めください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

電池に関する注意事項


●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れないでください。●+、-を正しくセットしてください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●長期間使用しない場合は電池を外してください。●電池の容量が少ないと点灯しない場合があります。このような場合は、新しい電池と交換してください。●一部の電池は入れる際、取り外す際にきつい感じる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。

電池の交換方法

本体側面のツメ部を外して電池カバーを開け、単3電池×3本(別売)を、正しくセットしてください。

新品電池使用時の点灯時間の目安
点灯時間:6時間/日で約7日間

※点灯時間は電池の種類や使用状況によって異なる場合があります。




このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

使用方法

操作
本体
操作
方法
方で
法の

- ①本体の電源ボタンを押すとLEDライトが点滅・点灯します。
- ②電源ボタンを押すごとに、ライトの点滅・点灯モードが切り替わります。
- ③用途に合わせて吊り下げフックで吊り下げてください。
- ④使用後は電源ボタンを押して消灯してください。



点滅・点灯モード	
1. Combination	2~7を組み合わせた点滅
2. In wave	ウエーブするように点滅
3. Sequential	順番に点滅（徐々に早くなる）
4. Slo glo	ゆっくり点灯し、ゆっくり消灯
5. Chasing/Flash	激しく点滅
6. Slow fade	全ライトいっせいに、ゆっくり点灯して、ゆっくり消灯する
7. Twinkle/Flash	全ライトが星のように点滅してまたたく
8. Steady on	常時点灯
9. Off	

※製造工程上、コードの長さは若干前後することがあります。

【各点灯モードの詳細】

1. Combination	2~7を組み合わせた点滅
2. In wave	ウエーブするように点滅
3. Sequential	順番に点滅（徐々に早くなる）
4. Slo glo	ゆっくり点灯し、ゆっくり消灯
5. Chasing/Flash	激しく点滅
6. Slow fade	全ライトいっせいに、ゆっくり点灯して、ゆっくり消灯する
7. Twinkle/Flash	全ライトが星のように点滅してまたたく
8. Steady on	常時点灯

お手入れ方法

- お手入れの際は必ず本体の電源をOFFにして電池を抜き、水で濡らして硬くしぼった布でふいてください
- シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はお止めください。

【保証内容】

- 本製品をご購入後6ヶ月以上経過したものに関しては保証の対象外となります。
- 保証期間内に本製品の取扱、注意事項に従った正常な使用状態で破損、故障した場合のみ修理致します。
- 保証書と保証期間を証明するもの(お買い上げ時レシート等)をご用意の上、お問い合わせください。
- 製品、保証書、レシート等がない場合や保証期間内であってもお客様による過失が原因の破損、故障はご対応致しかねます。

保証書	
商品名	100LEDジュエリーライト
購入日	年 月 日
保証期間	ご購入から6ヶ月
ご購入店舗	

電 源	本体:単3電池×3本使用(別売)
サ イ ズ	約W6.5×D2×H7.5cm(本体ケース)、約10m(本体コード長)
防 水	電池ボックス:簡易防水、ライト・コード:完全防水
機 能	モード点灯【8種】
LED数	PVC、銅
	100球
	重 量 約60g(本体)

発売元:株式会社アクセル **0120-412-917**
〒541-0058
大阪市中央区南久宝寺町2-5-1
【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00