


取扱説明書

ソーラー 2WAY ガーデン殺虫ライト

蚊や害虫を
ブルーライトで
誘い込む

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


各部名称



ご使用方法

電源スイッチを入れる方法

※電源を入れる際はカバーを外してください。




- ①カバー部分を持ち、矢印の「開く」方向に回して、カバーを取り外します。
- ②本体の内側にある電源スイッチを、用途に合わせて **ON1** または、**ON2** にスライドします。
- ③本体の溝に合わせて矢印方向に回し、カバーを取り付けてください。

注意

※電線部分に触れないでください。電源スイッチがOFFの状態でも電気を帯びている可能性があります。

組み立て方・設置方法

※設置する際は、指や手を傷つけないよう軍手を着用して作業してください。



- ①ポールと支柱を組み立て、本体に挿し込みます。
- ②設置する地面を軽くほぐし、組み立てた本製品をしっかりと深く挿し込み、土や石などで補強して倒れないように固定してください。

注意

※支柱の先端が尖っています。取り扱いには十分ご注意ください。
※安定した場所に設置してください。

設置する際のポイント

日当たりの良い場所

十分に太陽光を充電できるように、日当たりの良い場所に設置してください。
太陽光を遮る障害物（花や木など）がある場合、日中十分に充電できません。

周囲が真っ暗な場所

できるだけ高い場所

周りに光源があると点灯しない場合があります。
本製品を窓やドア開口部の近くに設置すると、ブルーライトに誘われてより多くの虫を呼び込んでしまう可能性がありますのでご注意ください。

充電方法・点灯時間の目安

設置後は太陽光により自動で充電されます。電源スイッチを **ON1** または **ON2** の状態にして太陽光で充電してください。

充電時間

約8時間

連続点灯可能時間

約6時間 【ON1】殺虫ライトモードまたは、
※当社調べ 【ON2】ガーデンライトモード

注意

本製品は効果を100%保証したものではありません。

虫の種類や設置環境によって誘引されない場合があります。
詳しい使用方法などは、同梱の取扱説明書をご覧ください。充電時間・連続点灯可能時間は当社調べです。日照時間・太陽光の強さ・使用頻度により異なります。

※充電時間・連続点灯可能時間は目安です。日照時間・太陽光の強さ・使用頻度により異なります。
そのため点灯時間も異なりますのでご注意ください。
※充電電池は繰り返し充電出来ませんが、長期間充電がされないや充電電池の性能が著しく落ちる場合がございます。
※ブルーライト、LEDライトは消耗品です。長時間点灯させるとライトの光が弱くなります。

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害については
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

ご使用上の注意

- 本製品は防雨構造です。防水ではありませんので大雨などに当たる場所には設置しないでください。
- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。
- ご使用前に本製品に変形・破損などがないかご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。
- 本製品を使用中に異音・異臭・煙が出た場合は、ただちに使用を中止し電源スイッチをOFFにしてください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 殺虫ライトモード点灯中、点灯直後は絶対に電線部分に触れないでください。電源スイッチがOFFの状態でも電気を帯びている可能性があります。
- 小さなお子様、乳幼児の手の届くところや触れるような場所、火気の近くには設置しないでください。
- 夜間、周囲が明るくなる場所には設置しないでください。点灯しない場合があります。
- 雨などによる浸水や積雪の恐れがある場所、落下などの危険がある場所には設置しないでください。
- 使用後は電源スイッチをOFFにし、ドライバーの先端などで放電し、安全を確認してから保管してください。
- 本製品は太陽光により自動で充電されます。充電される量は、日照時間や太陽光の強さ・使用頻度等によって異なります。そのため点灯時間も異なります。
- 本製品のLED・充電電池は交換できません。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますので、ご注意ください。
- 故障の原因となりますので、濡れた手で扱わないでください。
- 本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れないほどの異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。
- 製品の特性上、光の色や明るさにバラつきがでる場合がありますがご了承ください。
- 車中など高温となる場所に放置しないでください。
- 火気の近くや、高温・多湿の場所で保管しないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- お手入れの際は必ず電源スイッチをOFFにしてください。
- ソーラーパネルが汚れていると太陽光で十分に充電が出来なくなります。定期的に水で湿らせたやわらかい布でホコリや汚れを取り除いてください。
- 電線に虫の死がいやホコリが付着している場合は、付属のお掃除ブラシで取り除いてください。
- お手入れの際は、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- 充電電池には寿命があります。ソーラー充電しても充電されない場合は充電電池の寿命となります。
- 充電電池は長期間充電されないと性能が著しく落ちる場合がございます。充電時間や使用時間が極端に変化した場合は充電電池の寿命です。
- 天候などの気象や季節などの時期要素・日照時間帯により、充電電池の充電時間・寿命は大きく変化します。
- 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

保証書

商品名	2WAY ソーラーガーデン殺虫ライト		
購入日	年	月	日
保証期間	ご購入から6ヶ月		
ご購入店舗			

【保証内容】

- 本製品をご購入後6ヶ月以上経過したのものに関しましては保証の対象外といたします。
- 保証期間内に本製品の取扱、注意事項に従った正常な使用状態で破損、故障した場合のみ修理致します。
- 保証書と保証期間を証明するもの(お買い上げ時レシート等)をご用意の上、お問い合わせください。
- 製品、保証書、レシート等がない場合や保証期間内であってもお客様による過失が原因の破損、故障はご対応致しかねます。

《製品仕様》

サイズ	約Φ14×H41cm(組み立て時)
重量	約200g
主材質	PP、PC、銅、ポリシリコン
連続点灯可能時間	約6時間
充電時間	約8時間

※充電時間・連続点灯可能時間は当社調べです。
日照時間・太陽光の強さ・使用頻度により異なります。

お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

 0120-412-917

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00