

## 取扱説明書



ソーラーライト  
ヴェールキューブ  
SOLAR LIGHT

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。  
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

### ⚠ 必ずご確認ください

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について  
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。


- 本製品は防雨構造です。冠水の恐れがある場所には設置しないでください。
- 直接光源を見つめたり、人や動物に向けないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。また、小さなお子様に与えないでください。
- 本製品は太陽光により自動で充電されます。充電される量は、日照時間や太陽光の強さ・使用頻度により異なります。そのため点灯時間も異なります。

### ⚠ 使用上のご注意

- 製造工程上やむなく汚れ・パリ・キズが多少残ってしまう場合があります。  
ご使用前にご確認ください。
- 製品の特性上、光の色や明るさにバラつきができる場合がありますご了承ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。故障や感電の原因となります。
- ご使用の前に本製品に変形・破損などがないかご確認ください。  
異常がある場合は使用しないでください。
- 本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。  
ただし、触れないほど異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。
- 本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合はただちに使用を中止し、  
電源スイッチをOFFにしてください。
- 小さなお子様、乳幼児の手の届くところや触れるような場所に設置しないでください。
- 本製品は置き型または埋め込み型のライトです。  
絶対に天井面や壁面に取り付けないでください。落下や怪我の恐れがあります。
- 傾斜や凹凸のある不安定な場所、強い振動・衝撃のある場所に設置しないでください。
- 浴室などの水場や高温・多湿な場所、火気のそばに設置しないでください。
- 冠水や積雪の恐れがある場所、落水などの危険がある場所には設置しないでください。
- 夜間、周囲が明るくなる場所には設置しないでください。点灯しない場合があります。
- 車両等の荷重がかかる場所には設置しないでください。  
破損による内部への浸水で火災・感電の原因になります。
- 本製品を強く踏みつけたり、上に乗ったり、物を置くなど無理な荷重をかけないでください。  
破損の恐れがあります。
- 本製品を積み重ねて使用しないでください。落下や破損の恐れがあります。
- カバー部分はガラス製です。落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。  
また、取り扱いには十分ご注意ください。故障や破損の原因になります。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 故障や感電事故の原因になりますので、濡れた手で扱わないでください。
- 本製品を布や紙などの可燃物で覆わないでください。また、燃えやすいものを近づけないでください。

- 充電池の残量が少ないと光らないなどの症状が出る場合があります。  
このような場合は充分に太陽光で充電してください。
- 充電池には寿命があります。ソーラー充電をしても充電されない場合は充電池の寿命となります。
- 充電池は長期間充電されないと性能が著しく落ちる場合がございます。  
充電時間や使用時間が極端に変化した場合は充電池の寿命です。
- 天候や季節などの時期要素・日照時間帯により、充電池の充電時間・寿命は大きく変化します。
- LEDライトは消耗品です。長時間点灯させるとライトの光が弱くなります。
- 本製品のLEDライトや充電池は交換できません。
- 充電池の液体が漏れた場合は手で触れないでください。  
液体が目や皮膚に付着した場合は水で洗い、すぐに医師に相談してください。
- 本体に異常がないか定期的に点検を行い、汚れやホコリなどを取り除いてください。
- お手入れの際は必ず電源スイッチをOFFにしてください。
- 雨などでカバーが濡れた場合は、水滴が残らないよう拭き取ってください。
- カバーが濡れていると太陽光で充分に充電が出来なくなります。  
定期的にやわらかい布などでホコリや汚れを取り除いてください。
- お手入れの際はシンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- ホースなどで直接本製品に水をかけないでください。  
また、モップやデッキブラシなどを用いた清掃を行わないでください。
- 内部への浸水や破損、キズの原因となります。
- 本製品に殺虫剤などをかけないでください。変質・変色の原因になります。
- 同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 火気の近くや車中など高温となる場所、多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

### 各部名称・使用方法



※本製品は一体型です。  
カバーを取り外すことはできません。

#### 《製品仕様》

|          |                     |
|----------|---------------------|
| サ イ ズ    | 約W7xD7xH5cm         |
| 重 量      | 約260g               |
| 主 材 質    | ガラス・ABS・ポリシリコン・シリコン |
| 充 電 時 間  | 約8時間※               |
| 連続点灯可能時間 | 約4~6時間※             |

※充電時間や連続点灯可能時間は当社調べです。  
日照時間・太陽光の強さ・使用頻度により異なります。  
そのため点灯時間も異なりますのでご注意ください。

## ご使用方法

### 充電方法・点灯時間の目安

充電時間 約8時間

連続点灯可能時間 約4~6時間

本製品は太陽光により  
自動で充電されます。  
設置前に電源スイッチを  
ONにしてください。

※充電時間や連続点灯可能時間は当社調べです。

日照時間・太陽光の強さ・使用頻度により異なります。

そのため点灯時間も異なりますのでご注意ください。

※充電池は繰り返し充電出来ますが、長期間充電がされないと充電池の性能が著しく落ちる場合がございます。

※LEDライトは消耗品です。

長時間点灯されるライトの光が弱くなります。



### 設置方法

本製品は【置き型】・【埋め込み型】の2WAYでご使用いただけます。




設置した本体が落下した際の本体の破損・物損・本体を落とした時の怪我、  
および埋め込み箇所の損傷・破損について弊社は一切の責任を負わない  
ものとします。また、設置後は本体に異常がないか定期的に点検を行い、  
汚れやホコリなどは取り除いてください。

#### 置き型で使用する場合

電源スイッチをONにしてから、水平な地面などに置いてご使用ください。

#### 埋め込み型で使用する場合

- ①地面に約7cm四方、深さ5cmの穴を掘ります。
- ②電源スイッチをONにし、必ず本体上部が  
地面と水平になるようにしてみてください。
- ③本体が動かないように  
隙間を土などで埋めてください。




※必ず下地のしっかりした場所、水はけのよい場所に設置してください。

※本体上部には土などがかかるないようにしてください。


※設置箇所に水が溜まっているか定期的に確認してください。




以下の場所には設置しないでください。火災・感電・故障の原因となります。




水平以外の  
地面



やわらかい  
地面



水の溜まる  
くぼ地



コンクリート  
で固める場所



草木などで  
覆われる場所

### ▼ 設置する際のポイント

#### ①日当たりの良い場所

充分に太陽光で充電できるように、  
日当たりの良い場所に設置してください。  
太陽光を遮る障害物(花や木、落ち葉など)  
がある場合、日中充分に充電できません。

#### ②周囲が真っ暗な場所

夜間、本製品の周囲に  
光源があると点灯しない  
場合があります。

## 保証内容

### 保証書

|       |                  |   |   |
|-------|------------------|---|---|
| 商品名   | ソーラーライト ヴェールキューブ |   |   |
| 購入日   | 年                | 月 | 日 |
| 保証期間  | ご購入から6ヶ月         |   |   |
| ご購入店舗 |                  |   |   |
| ご購入日  |                  |   |   |

- 本製品をご購入後6ヶ月以上経過したものに関しては保証の対象外といたします。
- 保証期間内に本製品の取扱、注意事項に従った正常な使用状態で破損、故障した場合のみ修理致します。
- 保証書と保証期間を証明するもの(お買い上げ時レシート等)をご用意の上、お問い合わせください。
- 製品、保証書、レシート等がない場合や保証期間内であってもお客様による過失が原因の破損、故障はご対応致しかねます。

※イラストはイメージです。実際の商品と多少異なる場合がございます。

※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

## お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917

[お問い合わせ] 月～金(祝日除く)10:00～17:00