


最適 シャワーホルダー

... BEST SHOWER HOLDER ...

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

各部名称



対応サイズ
シャワー ヘッド **シャワー ホース器具**
の固定が可能です
約Φ1.8~2.5cm
※記載サイズでも使用できない場合があります。
あらかじめご了承ください。

製品仕様	サイズ/重量	約W7×D10.5×H7.5cm/約70g
	対応サイズ	約Φ1.8~2.5cm(シャワー・ヘッド・シャワーホース器具)
	耐荷重量	約3kg
	主材質	ABS、PVC、クロムメッキ

取り付け場所について

本製品は平滑で光沢のある面、硬質素材の表面に吸盤で吸着します。

⚠ 下記につきまして、弊社は一切の責任を負わないものとします。

- ①取り付けた本体が落下したことによる破損および怪我
- ②落下による周囲の損傷
- ③本体の取り付け・取り外しの際に生じた設置面の損傷・破損

○ 取り付け可能な場所



※約7cm角以上の
タイルに取り付け
可能です。

✗ 取り付け不可な場所

- ザラザラした壁面
- キズがある壁面
- 凹凸がある壁面
- 高通気性の壁紙やクロス
- 漆喰、砂壁
- ラテックス素材の壁
- 劣化したタイル
- 天然大理石
- 木製の壁

※記載の材質以外でも取り付けられない場合があります。
あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先

発売元: 株式会社アクセル


〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00

取り付け・ご使用方法

⚠ 本体の吸盤、取り付け面の汚れや油分をきれいに拭き取ってください。




取り付ける際は壁に吸盤を押し付けながら、取り付け方向に固定レバーを下げてロックします。

取り外す際は取り外し方向に固定レバーを上げてロックを解除します。

※固定レバーのロックを解除しても外れない場合は硬いカードなどを吸着箇所に差し込むと外れます。
(取り付け面や吸盤を傷つけないようご注意ください)

吸盤の吸着が弱くなったら 吸盤の吸着部分を水洗いすると繰り返しご使用いただけます。



本体を押さえながら、固定リングを少し緩めホルダーを動かします。
位置や角度を調節し、固定リングをしっかりと締めます。

※ホルダーの位置や角度を調節する際にシャワーが落下しないよう注意してください。
※定期的に、固定リングが緩んでいないかご確認ください。



- 本製品は一時固定用です。長時間使用・放置すると落下する恐れがあります。
シャワー使用後は、必ず備え付けのシャワーホルダーにシャワーを戻してください。
- シャワーを取り外す際はホルダー付近を押さえながらシャワーを取り外してください。

ご使用上の注意

- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。●本来の目的用途以外で使用しないでください。●分解・改造はしないでください。
- ご使用前に本製品に変形・破損などがないかご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。●ご使用中に異常があった場合はすぐに使用を中止してください。●小さなお子様や不慣れな方だけでは使用させたり、乳幼児の手の届くところでは使用しないでください。●取り外す際は無理に引っ張ったりしないでください。また破損・外れかけた状態では使用しないでください。●長期間使用しない場合は、本製品を取り外してください。長時間同じ場所に取り付けると、吸着面に跡が残る場合があります。定期的に吸着位置を変更してください。●対応サイズ・耐荷重量の範囲内でご使用ください。●対応サイズ・耐荷重量の範囲内であってもズレ落ちることがあります。壁面の材質などによって強度や保持力が異なります。●吸盤には、徐々に空気が入り込みます。定期的に固定レバーを動かして空気を抜いてください。●浴室用洗剤が本製品にかかるよう注意ください。●落とす・投げる・ぶつけるなど乱暴な扱いをしないでください。●必要以上にボールジョイントを動かさずしないでください。破損の原因になります。●汚れたままご使用になると、雑菌・カビ・水あか・異臭などの発生原因になりますので、定期的にお手入れしてください。●お手入れの際は本体を取り外し、ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたスポンジで洗った後、すすぎ洗いをしてください。また、漂白剤などを使用してのつけ置き洗いはおやめください。●シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤、みがき粉、研磨剤入り洗剤、たわし類(ナイロン・金属製など)、メラミンスポンジなどは使用しないでください。●塗装が剥がれますので本体に粘着テープなどを張り付けないでください。●火のそばや車中など高温となる場所、多湿、直射日光のあたる場所での保管、放置はしないでください。●小さなお子様の手の届かない所で保管してください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

【保証内容】

- 本製品をご購入後6ヶ月以上経過したものに關しましては保証の対象外といたします。
- 保証期間内に本製品の取扱、注意事項に従った正常な使用状態で破損、故障した場合のみ修理致します。
- 本紙と保証期間を証明するもの(お買い上げ時レシート等)をご用意の上、お問い合わせください。
- 製品、本紙、レシート等がない場合や保証期間内、未使用品であってもお客様による過失が原因の破損、故障、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡できるインターネットや店舗で購入された場合はご対応致しかねます。