


# シートサイドポケット

USB2ポート付き

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

本製品を使用する事により発生した事故やケガ、動作障害やデータ損失、機器の故障などの直接・間接の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

## 各部名称・製品の特徴



## 製品仕様

サイズ: 約W27×D8×H16cm  
ケーブル長: 約65cm  
重量: 約325g(総重量)  
主材質: ABS・PVC・EVA  
入力: DC12V シガーソケット  
出力: DC5V/2A(2ポート合計)  
ポート: USB Type-A×2  
対応車種: 国産車(DC12V専用)  
※充電時間は接続機器により異なります。  
※複数同時使用した場合、充電速度は遅くなります。  
※USBポートに挿し込むケーブルは別売です。

動画をチェック



QRコードを読み取れない場合は上記のURLを直接打ち込んでください。(QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。)


<https://youtu.be/USsnWulSTLc>

## 注意

- **本製品のサイズをご確認ください。**  
●本製品の取り付け・ご使用には、「取り付け・ご使用方法」に記載しているスペースが必要です。あらかじめご確認ください。●シートとコンソールのすき間が1.1cm以下のシートに取り付けられます。●適合サイズ内であってもシート形状により取り付けできない場合があります。
- **本製品はフリーサイズです。**  
●シートとコンソールのすき間によってはズレたり、脱落する場合がございます。
- **本製品を取り付けたままシートを動かさないでください。**  
●自動でシートが調整される車は、必ず乗降時に本製品を取り外してください。
- **本製品はDC12Vの国産車専用です。DC24V車及び輸入車には対応しておりません。**  
●DC12V車以外で使用する、火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。●定められた電流・電圧でご使用ください。発熱・発火・故障などの原因となります。●延長コードやシガーソケット分配器を使用しないでください。異常過熱または発火する恐れがあります。●自動車以外での使用はしないでください。車種や接続機器によっては充電や電源供給などができない場合があります。
- **本製品は必ずエンジンをかけた状態で使用してください。**  
●エンジンを切った状態で使用するとバッテリーが上がる恐れがありますのでおやめください。●エンジン始動時・停止時には過度の電流・電圧がかかります。本製品や接続機器が故障する恐れがあります。必ず車のエンジンをかけてから接続してください。●本製品を使用しない場合は、必ずエンジンを切る前にシガーソケットから本製品を抜き、安定した場所に保管してください。
- **本製品は全ての環境、機器での動作を保証するものではありません。**  
●OSのバージョンアップ、機器の仕様変更等により正常に動作しない場合があります。●データの送受信はできません。●本製品を使用中に発生した接続機器のデータやプログラムの消失、破損についての保証はいたしかねます。定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- **本製品にUSBケーブルは付属しません。**  
●USBポートをご使用の際は、必ず充電に対応したケーブルをご使用ください。対応していないケーブルを使用すると充電できない場合があります。これによる故障や損害について、弊社はその責任を負いかねます。●ご使用前にお手持ちの機器の規格をご確認ください。本製品との規格が合っていないと、充電に時間がかかる・ケーブルが熱をもつなど、不具合が発生する可能性があります。
- **本革や合成皮革のシートやカバーへ直接取り付けしないでください。**  
●表革に傷や変色、色褪せなどが生じる可能性があります。
- **安全運転の妨げになる場合は使用しないでください。**  
●本製品を取り付ける際は安全の為、運転操作の妨げやエアバッグ作動時、シートベルトの脱着時に影響がないように取り付けしてください。●道路交通法、その他の法規に従ってご使用ください。
- **本製品は防水仕様ではありません。**  
●感電・ショート・発火の原因となりますので、USBポートに絶対に水が入らないようにしてください。また、濡れた手でUSBポートやシガープラグを触らないでください。


## 商品取り扱いに関する注意事項

●製造工程上やむを得ず汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●EVAスポンジはソフト素材のため、梱包時の状態により多少のへこみや傷がついている場合がありますが、ご使用には問題ありません。●初めて本製品を使用する際に臭いが気になる場合は数日間、風通しの良い場所に置いてください。●本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。●本来の用途以外には使用しないでください。●不慣れた方だけで使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届く場所に設置しないでください。●分解・改造はしないでください。●火災や感電、故障の原因となります。●安全のため走行中は本製品を脱着した方が望ましいです。●車から離れる場合は必ず本製品からスマホ型端末、貴重品等をお取りください。変形・変色・破損、盗難について弊社はその責任を負いません。●ご使用前や取り付け後は、本製品に変形・破損・緩みなどがなければご使用ください。異常がある場合は使用しないでください。●ご使用のたびに本体・USBポート・シガープラグ・シガーソケット部分に異常がないか点検を行い、汚れやホコリなどは定期的に取り除いてください。●ご使用前に本製品が確実に取り付けられていることを確認してください。取り付けが不十分なまま使用されますと、脱落等による事故や破損の原因となります。●本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、シガープラグをシガーソケットから抜き取り、直ちに使用を中止してください。●給電・充電中は、本体と接続機器が温かくなりますが、異常ではありません。万が一、本体が触れない程の異常発熱を帯びた場合は直ちに使用を中止してください。●濡れた手で扱わないでください。また、水をかけたり、水の中に入れてはしないでください。ショート・感電・発熱・故障の原因となります。●本製品内部に液体や金属などの異物が入らないようにしてください。●火中に投入しないでください。●落下しやすい場所、ホコリの多い場所に置かないでください。●ガソリン、灯油、シンナー、可燃性ガス(スプレー)などの引火性のあるものや、可燃物の近くで使用しないでください。●投げるとぶつかるなど本体に強い衝撃を与えないでください。●振り回したり、乱暴な扱いはしないでください。●本製品の上に燃えやすいものや重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり包んだりしないでください。●本製品は収納物を固定する機能はありません。ガラス製品や壊れやすいものは収納しないでください。●本製品使用時の急発進、急停車、急旋回はおやめください。●走行中の振動、車の動きなどの衝撃でドリンクがこぼれたり、収納物が飛び出ることがありますのでご注意ください。運転中に危険が生じないものを収納してください。●不安定な飲料ボトルなどは収納しないでください。●衛生上、食品を本体に直接入れないでください。●可燃物(ライターなど)や破れやすいものは絶対に収納しないでください。●無理に詰め込んだり、重いものを収納しないでください。スレや脱落の原因となります。●本製品に物が入った状態で移動させないでください。●走行中の運転者による本製品及び収納しているモバイル機器の操作や画面の注視は、交通事故の原因となりますのでおやめください。●スマートフォンなどの接続機器を収納したまま車内に放置しないでください。故障や本体の熱や荷重で変形する恐れがあります。●接続機器の充電が完了したら、接続機器からコネクタを抜いてください。●長時間、充電しても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。●ご使用後はシガープラグをシガーソケットから抜き取ってください。このとき、ケーブルを持たずに必ずシガープラグ部分を持って抜いてください。●お手入れの際は、シガープラグをシガーソケットから抜き取り、乾いた布でふきとってください。●本製品は防水・防滴仕様ではありません。絶対に丸洗いはしないでください。●シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。●本製品を取り付けた際、車種及び取り付け位置によっては、取り付け部分が多少変色したり、日焼けによる跡が残る場合がありますので、あらかじめご了承ください。●同じ場所に長時間接しているとし色が移る可能性があります。●火気の近くや高温となる場所、多湿な場所、直射日光の当たる場所で長期間、保管・放置はしないでください。変形や故障の原因になる恐れがあります。●長期間使用しない場合は取り外し、ペットや小さなお子様の手の届かない所に保管してください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。



## 取り付け・ご使用方法

- ① 差込部を運転席側のシート座面とセンターコンソールの間に差し込みます。  
この時、差込部はシート座面からはみ出さないようにし、収納部底面が座面につくまで差し込んでください。



- ② 本体がシートのすき間にしっかり固定されていることを確認してください。  
③ エンジンをかけた後、シガープラグをシガーソケットに挿入します。  
※通電中はUSBポート部分が青色に点灯します。  
④ お使いのUSBケーブルをUSBポートに挿し、電源供給を行ってください。  
※接続機器の充電が完了したら、速やかにシガープラグをシガーソケットから抜いてください。


⚠ **必ず車のエンジンをかけてからシガーソケットに挿してください。**

⚠ **エンジンを停止する際はシガーソケットから本製品を抜いてから停止してください。**

### ⚠ シガープラグ・ケーブルは正しくお使いください

- シガープラグとシガーソケットのホコリなどは、定期的に乾いた布で拭き取ってください。
  - 延長コードやシガーソケット分配器を使用しないでください。異常過熱または発火する恐れがあります。
  - シガープラグは、濡れた手で抜き挿ししないでください。故障や感電事故の原因になります。
  - シガープラグは確実に挿し込んでください。また、シガーソケットの挿し込みがゆるい場合は使用を控えてください。
  - シガープラグの抜き挿しは、ケーブルではなく必ずシガープラグ部分を持って行ってください。
  - ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張らないでください。
- また、束ねたまま使用したり、加工したり、上に重いものをのせたりしないでください。

### ⚠ 注意



USBポートを使用しない時は、必ずエンジンを切る前にシガーソケットから本製品を抜いてください。  
※本製品が高温になっている場合がありますのでご注意ください。

### ⚠ 注意

#### DC12Vの 国産車専用

輸入車には対応しておりません。  
また国産車であってもシガーソケットと形状が適合しない場合があります。

## 【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行致しませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。  
ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。

※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

1. 火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
2. 誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
3. 本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
4. お客様による修理や改造による故障や損傷。
5. 一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
6. 保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
7. ご購入日・販売店名が確認できない場合。
8. 未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
9. 消耗品や正常な部品の交換対応。
10. 未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

**0120-412-917** 【お問い合わせ】  
月～金(祝日除く) 10:00～17:00

商 品 名	USB2ポート付き シートサイドポケット (品番:AXL-603)
購 入 日	年 月 日
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月
氏 名	
住 所	〒
電 話 番 号	
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) ⚠ 店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。	
(印)	

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

## お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

**0120-412-917**

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00