



埋め込みソーラーライト

Embed solar Light

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


各部名称



電源スイッチ切り替え方法


電源スイッチは
本体の裏面にあります。

電源スイッチ
ON ↔ OFF
スライドする



ご使用方法

組み立て方・設置方法



【完成図】

※設置する際は、指や手を傷つけないよう軍手を着用して作業してください。

本製品は【挿し込み型】・【貼付け型】・【置き型】の3wayでご使用いただけます。
杭を使用せずに、両面テープで貼り付けたり、本体のみを地面に置いて
ご使用いただくことも可能です。

【挿し込み型】で使用する場合

- ①杭Aと杭Bを組み立て、本体裏面の挿し込み穴に挿し込みます。
- ②電源スイッチをONにします。
- ③設置する地面を軽くほぐし、組み立てた本製品をしっかりと深く挿し込んでください。

⚠ 注意

※必ず下地のしっかりした場所、水はけのよい場所に設置してください。
※本体上部には土などがつかからないようにしてください。
※設置箇所に水が溜まっていないか定期的に確認してください。

【貼付け型】で使用する場合

- ①本体裏面に両面テープを貼り付けます。
- ②電源スイッチをONにし、地面などに設置します。

⚠ 注意

取り付けた本体が落下した際の、
・本体の破損、物損、本体を落とした時の怪我
・取り付け箇所の損傷、破損、取り付け時の怪我
について弊社は一切の責任を負わないものとします。取り付け後はしっかりと設置されているか、必ず定期的に確認をしてください。

【置き型】で使用する場合

- ①電源スイッチをONにし、地面などに設置します。

⚠ 注意

※杭の一部や先端が尖っています。取り扱いには十分ご注意ください。
※必ず水平な場所で使用してください。不安定な場所では使用しないでください。
※土や落ち葉などでソーラー部分が隠れる場所に設置しないでください。
※水が溜まる場所やその周辺に設置しないでください。

設置する際のポイント

日当たりの良い場所

十分に太陽光を充電できるように、日当たりの良い場所に設置してください。
太陽光を遮る障害物（花や木など）がある場合、日中十分に充電できません。

周囲が真っ暗な場所

夜間、本製品の周囲に光源があると点灯しない場合があります。

充電方法・点灯時間の目安

本製品は太陽光により自動で充電されます。設置前に電源スイッチをONにしてください。

充電時間 約8時間※

連続点灯可能時間 約6時間※

※充電時間や連続点灯可能時間は当社調べです。日照時間・太陽光の強さ・使用頻度により異なります。そのため点灯時間も異なりますのでご注意ください。
※充電電池は繰り返し充電出来ますが、長期間充電がされないと充電電池の性能が著しく落ちる場合がございます。
※LEDライトは消耗品です。長時間点灯させるとライトの光が弱くなります。

**本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害については
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。**

ご使用上の注意

- 本製品は防雨構造です。冠水の恐れがある場所や大雨などに当たる場所には設置しないでください。
- 直接光源を見つめたり、人や動物に向けしないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。また、小さなお子様に与えないでください。
- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。
- ご使用前に本製品に変形・破損がないかご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。
- 本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源スイッチを OFF にしてください。
- 本製品の上に乗ったり、物を置かないでください。
- 小さなお子様、乳幼児の手の届くところや触れるような場所、火気の近くには設置しないでください。
- 夜間、周囲が明るくなる場所には設置しないでください。点灯しない場合があります。
- 冠水や積雪の恐れがある場所、落下などの危険がある場所には設置しないでください。
- 本製品は太陽光により自動で充電されます。充電される量は、日照時間や太陽光の強さ・使用頻度等により異なります。そのため点灯時間も異なります。
- 本製品の LED ライト・充電電池は交換できません。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますので、ご注意ください。
- 故障や感電事故の原因となりますので、濡れた手で扱わないでください。
- 本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れないほどの異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。
- 製品の特性上、光の色や明るさにバラつきができる場合がありますがご了承ください。
- 車中など高温となる場所に放置しないでください。
- 火気の近くや、高温・多湿の場所で保管しないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- お手入れの際は必ず電源スイッチを OFF にしてください。
- ソーラーパネルが汚れていると太陽光で十分に充電が出来なくなります。定期的にはやわらかい布などでホコリや汚れを取り除いてください。
- 雨などで本体上面が濡れた場合は、水滴が残らないよう拭き取ってください。
- お手入れの際は、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- 充電電池には寿命があります。ソーラー充電しても充電されない場合は充電池の寿命となります。
- 充電電池は長期間充電されないとき性能が著しく落ちる場合がございます。充電時間や使用時間が極端に変化した場合は充電池の寿命です。
- 天候や季節などの時期要素・日照時間帯により、充電池の充電時間・寿命は大きく変化します。
- 傾斜や凹凸のある不安定な場所、強い振動・衝撃のある場所に設置しないでください。
- 浴室などの水場や高温・多湿な場所、火気のそばに設置しないでください。
- 冠水や積雪の恐れがある場所、落下などの危険がある場所には設置しないでください。
- 車両等の荷重がかかる場所には設置しないでください。破損による内部への浸水で火災・感電の原因となります。
- 本製品を強く踏みつけたり、上に乗ったり、物を置くなど無理な荷重をかけないでください。破損の恐れがあります。
- 水中での使用は絶対にしてしないでください。
- 本製品を布や紙などの可燃物で覆わないでください。また、燃えやすいものを近づけないでください。
- 充電電池の残量が少なくと光らないなどの症状が出る場合があります。このような場合は十分に太陽光で充電してください。
- 充電電池の液体が漏れた場合は手で触れないでください。液体が目や皮膚に付着した場合は水で洗い、すぐに医師に相談してください。
- 本体に異常がないか定期的に点検を行い、汚れやホコリなどは取り除いてください。
- ホースなどで直接本製品に水をかけないでください。また、モップやデッキブラシなどをを用いた清掃を行わないでください。内部への浸水や破損、キズの原因となります。
- 本製品に殺虫剤などをかけないでください。変質・変色の原因になります。
- 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

保証書

商品名	埋め込みソーラーライト		
購入日	年	月	日
保証期間	ご購入から6ヶ月		
ご購入店舗			

【保証内容】

- 本製品をご購入後6ヶ月以上経過したのものに関しましては保証の対象外といたします。
- 保証期間内に本製品の取扱、注意事項に従った正常な使用状態で破損、故障した場合のみ修理致します。
- 保証書と保証期間を証明するもの(お買い上げ時レシート等)をご用意の上、お問い合わせください。
- 製品、保証書、レシート等がない場合や保証期間内、未使用品であってもお客様による過失が原因の破損、故障、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡できるインターネットや店舗で購入された場合はご対応致しかねます。

《製品仕様》

サイズ	約Φ10×H14cm(組み立て時)
重量	約80g
主材質	PP、PS、ポリシリコン
連続点灯可能時間	約6時間※
充電時間	約8時間※

※充電時間や連続点灯可能時間は当社調べです。日照時間・太陽光の強さ・使用頻度により異なります。そのため点灯時間も異なりますのでご注意ください。

お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

 **0120-412-917**

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00