

# 4in1 シガーチャージャー

## 4 IN 1 CIGAR CHARGER

### 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

#### 必ずご確認ください

- 本製品は、国産車専用です。輸入車で使用しトラブルが発生した場合、当社では責任を負いかねます。また国産車であってもシガーソケットと形状が適合しない場合がありますのでご注意ください。
- エンジン始動時・停止時には過度の電流・電圧がかかり、本製品や接続機器が故障する恐れがあります。必ず車のエンジンをかけてから接続してください。ご使用後は必ずシガーソケットから本製品を抜いてください。
- エンジンを切った状態で使用するとバッテリーが上がる恐れがありますので、おやめください。
- シガーソケット分配器などで使用しないでください。故障の原因になる恐れがあります。
- 本製品は全ての機器の充電を保証するものではありません。
- 安全のため、運転者は走行中に操作しないでください。
- 本製品を使用中に発生した接続機器のデータやプログラムの消失、破損についての保証はいたしかねます。定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。

#### 使用上の注意

- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。故障や感電の原因となります。
- ご使用前に本製品に変形・破損がないかご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。
- ご使用ごとにカープラグやケーブル等に異常がないか点検を行い、ホコリなどは定期的に取り除いてください。
- 本製品を使用しない場合は、必ずエンジンを切る前にシガーソケットから本製品を抜き、安定した場所に保管してください。
- 定められた電流・電圧でご使用ください。発熱・発火・故障などの原因となります。
- 本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止しシガーソケットから本製品を抜いてください。
- 車種や接続機器によっては動作しない場合があります。
- すべての環境、機器での動作を保証するものではありません。
- OSのバージョンアップ、機器の仕様変更等により正常に動作しない場合があります。
- データの送受信はできません。
- ご使用前にお手持ちの機器の規格をご確認ください。  
本製品との規格が合っていないと、充電に時間がかかる・ケーブルが熱をもつなど、不具合が発生する可能性があります。
- 故障や感電事故の原因となりますので、濡れた手で扱わないでください。
- 本製品の上に燃えやすいものや重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり包んだりしないでください。
- 不慣れな方だけで使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。
- カープラグや各コネクタを接続する際は正しい場所にまっすぐ挿し込んでください。
- 本製品は奥まで確実に挿し込んでください。また、本体が傷んだり、挿し込みがゆるい時は使用しないでください。
- 本製品を束ねたまま使用したり、傷んだケーブルを使用しないでください。
- USBポートをご使用の際は、必ず充電に対応したケーブルをご使用ください。対応していないケーブルを使用すると充電できない場合があります。これによる故障や損害については、その責任を負いかねます。
- 接続機器の充電が完了したら、接続機器からコネクタを抜いてください。
- カープラグや各コネクタを引き抜く際は、ケーブルではなく必ずプラグ部分やコネクタ部分を持って抜いてください。
- 長時間、充電しても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
- お手入れの際は、シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- 落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。
- 火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところで保管、ご使用ください。
- 廃棄の際は、各地方自治体（市町村）の指示に従ってください。

#### お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917

【お問い合わせ】月～金（祝日除く）10:00～17:00


#### 使用方法 ※イラストはイメージです。

##### 1ポート+3コネクタ同時使用可能 ※DC5V/3.4A(出力合計)

※複数同時使用した場合、充電速度は遅くなります。

##### 車のシガーソケットに挿し込む

※ご使用前にシガーソケットにホコリや異物がないか確認してください。




#### 必ず車のエンジンをかけてからシガーソケットに挿してください。

- ①車のエンジンをかけた状態で、本製品のカープラグを車のシガーソケットに挿し込みます。接続が確認されると、ランプが点灯します。
- ②接続機器に対応したコネクタをお手持ちの機器に挿し込んでください。USBポートを使用する場合は、充電対象機器に対応したケーブルをUSBポートに挿し込んでください。
- ③充電が完了したら、速やかにシガーソケットから本製品を抜いてください。  
※エンジンを停止する際はシガーソケットから本製品を抜いてから停止してください。

#### 注意

- 本製品を束ねたまま使用したり、傷んだケーブルを使用しないでください。
- 濡れた手で抜き挿ししないでください。故障や感電事故の原因となります。
- USBポートをご使用の際は、必ず充電に対応したケーブルをご使用ください。対応していないケーブルを使用すると充電できない場合があります。これによる故障や損害については、その責任を負いかねます。
- カープラグや各コネクタを引き抜く際は、コードではなく必ずプラグ部分やコネクタ部分を持って抜いてください。

#### 注意



保証書	
商品名	4in1シガーチャージャー
購入日	年 月 日
保証期間	ご購入から6ヶ月
ご購入店舗	

#### 【保証内容】

- 本製品をご購入後6ヶ月以上経過したものにしましては保証の対象外といたします。
- 保証期間内に本製品の取扱、注意事項に従った正常な使用状態で破損、故障した場合のみ修理致します。
- 保証書と保証期間を証明するもの(お買い上げ時レシート等)をご用意の上、お問い合わせください。
- 製品、保証書、レシート等がない場合や保証期間内、未使用品であってもお客様による過失が原因の破損、故障、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡できるインターネットや店舗で購入された場合はご対応致しかねます。

#### 【製品仕様】

サイズ	約Φ3×H6cm
ケーブル長さ	約0.7~1.2m
重さ	約70g
主材質	TPU、PC、ABS、PVC、鉄、銅
入力	DC12V/24V
出力	DC5V/3.4A(出力合計) 各コネクタ DC5V/2.1A(最大出力)
対応車種	国産車(DC12V/24V)
ポート	USB Type-A
コネクタ	Type-C、iOS対応端子 micro-USB

※充電時間は接続機器により異なります。  
※USBポートに挿し込むケーブルは別売です。

#### 注意

##### 国産車DC12V/24V車専用

※輸入車には対応しておりません。  
また国産車であってもシガーソケットと形状が適合しない場合があります。