

取扱説明書



このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

**本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。**

⚠ 必ずご確認ください

- 本製品を使用する前に破損や異物がないか確認してください。
- 定期的に掃除し、汚れや毛を取り除いてください。
- ペットが本製品で遊んでいる間は目を離さないでください。
- 喰み癖があるペットには使用しないでください。
- ご使用前に周囲に危険物がないことを確認してください。
- 変形、破損した場合は使用しないでください。ペットが破片などを飲み込むことがあります。
万一の場合は、ただちに獣医師の診断を受けてください。
- 本製品は紙製のため火気のそばに置いたり、水に濡らさないでください。
- ペットが本製品で目や皮膚の弱い部分を強く擦らないようご注意ください。
- 開封直後は臭いがすることがございます。
臭いが気になる場合は、風通しの良い場所で陰干しをしてからご使用ください。
- 万一かきクズが目に入った場合は速やかに大量の水で洗浄し、医師にご相談ください。
- 飛び散ったかきクズは必ず掃除をしてください。
- 同じ場所に長時間接していると色移りする可能性がありますのでご注意ください。

セット内容

この面を傷つけないでください。内部の磁石が露出しペットが誤飲するおそれがあります。



鈴入りボール



またたび


製品仕様

サ イ ズ	約Φ21×H11cm(展開時)、約W11×D10×H6cm(収納時)
重 量	約235g(総重量)
主 材 質	紙・ABS・磁石・鉄・またたび


組み立て方法

※本体は紙製品です。水に濡らさないでください。


組み立て時は力を加えず、必要以上にひっぱらないでください。



①本体内側の凹みに鈴入りボールを入れます。



②本体を図のように広げて両端を合わせます。内部の磁石により吸着できます。吸着後はズレがないか確認をしてください。



③本体の形状を変える際は、本体の外側を持ち、内側から外側に向かってひっくり返します。

パターン1



パターン2



お好みで付属のまたたびを
本体にかけてください。

ご使用上の注意

- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 製品の特性上、かきクズが出ます。あらかじめご了承ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 本来の目的・用途以外で使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。
- 組み立ての際、指や髪の毛・衣類などを挟まないようにご注意ください。
- 可動部分に必要以上の力を加えないでください。
- 不慣れな方だけで使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 本製品を振り回したりしないでください。ケガの原因になります。
- 落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。
- 必要以上に引っ張らないでください。また、先の尖ったものを近づけないでください。
- 本製品に火気などを近づけないでください。
- お手入れの際はアルコール・シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- 汚れた場合は、乾いた布で拭き取ってから保管してください。
本体は紙製品です。強い力で汚れを拭き取ると破損の原因になりますのでご注意ください。
- 浴室や湿度の高い場所、火気のそばでは使用しないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行致しませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。

ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。

*内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

- 1.火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
- 2.誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
- 3.本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
- 4.お客様による修理や改造による故障や損傷。
- 5.一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
- 6.保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
- 7.ご購入日・販売店名が確認できない場合。
- 8.未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
- 9.消耗品や正常な部品の交換対応。
- 10.未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917 【お問い合わせ】
月~金(祝日除く) 10:00~17:00

商 品 名	ボール付き 折りたたみ爪研ぎ ベルメイズ (品番:AXL-760)
購 入 日	年 月 日
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月
氏 名	
住 所	〒
電 話 番 号	

販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け)

▲店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。

印

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にて対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

発売元:株式会社アクセル
〒541-0058
大阪市中央区南久宝寺町2-5-1
0120-412-917
【お問い合わせ】
月~金(祝日除く) 10:00~17:00