


取扱説明書

SOLAR SENSOR LIGHT



このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

各部名称



固定ネジ・ボードアンカー各2個付属

ソーラー部分に貼られている保護フィルムは剥がしてからご使用ください。



電源ボタンを押すごとに切り替わります。

⚠ 注意

本製品を使用する事で犯罪や事故の発生防止を保証するものではありません。

- 万一、犯罪・事故が発生した場合の損害について、一切責任を負いません。
- 本製品の設置・取り外しなどにより生じた建物への損傷やその他の損害について、一切の責任を負いません。


製品仕様	サイズ / 重量	約W15×D6×H19cm/約195g
	充電時間	約8時間 ※季節・天候により大きく異なります。
	点灯可能時間	約一晚 ※季節・天候・モードにより大きく異なります。
	内蔵電池	リチウムイオン電池/800mAh
	防水性	防雨構造 ※大雨など大量の水に濡れる場所では使用しないでください。
	人感センサー	角度：約90° 距離：約1～2m以内
	人感センサー点灯時間	1回点灯あたり：約20秒 ※暗闇でのみ点灯 ※センサー感知が続くと点灯時間は伸びます。
主材質		PP・PS・シリコン・鉄

※写真はイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合がありますがご了承ください。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。
※充電時間・点灯可能時間は当社調べです。
日照時間・太陽光の強さ・使用頻度・モード等により異なります。

ご使用方法

取り付け方法

壁に穴を開け、取付穴に付属のネジを取り付け固定します。



付属品：固定用ネジ・ボードアンカー各2個

※石こうボードの壁に設置する場合は付属のボードアンカーをお使いいただくと安定します。

⚠ 注意

取り付けた本体が落下した際の、
●**本体の破損・取り付け箇所の損傷、破損・取り付け時の怪我**について弊社は一切の責任を負わないものとします。
取り付け後はしっかりと設置されているか、定期的に必ず確認をしてください。

明るい場所ではセンサーが反応しません。真っ暗な場所に設置してください。

設置する際のポイント

日当たりの良い場所

十分に太陽光を充電できるように、日当たりの良い場所に設置してください。
太陽光を遮る障害物（花や木など）がある場合、日中十分に充電できません。

周囲が真っ暗な場所

周りに光源があると点灯しない場合があります。



注意

本製品を障害物の近くに設置しないでください。十分に太陽光で充電できません。
また、フラッシュ点滅するなど誤作動の原因となります。

感知センサーについての注意事項

●本体に向かって人が直進した場合は感知感度が鈍くなります。左右に横切る場所に設置してください。●感知範囲は目安です。移動速度や侵入方向、器械の設置状態により大きく変化します。●赤外線センサー式のため、気温の差によってはセンサー感度や感知範囲が異なる場合があります。センサーの感度調節はできません。●センサーの感知によって通常より長く点灯する場合がございます。

【下記の場所での使用は、正常に動作しない場合があります】

●風の影響を強く受ける場所や、光の反射を受ける場所、車の通る道路や人通りの多い場所●風などでゆれる植物やカーテン等の近く●エアコン等の送風を受ける場所●大理石の床や壁等の光の反射を強く受ける場所●ガラスや壁ごしの場所●電波の強い場所●強い振動を受ける場所

充電方法・点灯時間

本製品は太陽光により自動で充電されます。設置前に電源ボタンをONにしてください。

充電方法

電源ボタンを押し、点灯(点滅)状態にして太陽光で充電してください。

約8時間の充電で、約一晚点灯(点滅)します。 ※当社調べ

※充電時間や点灯(点滅)時間は当社調べです。日照時間・太陽光の強さ・使用頻度・モードにより異なります。
そのため点灯(点滅)時間も異なりますのでご注意ください。
※充電電池は繰り返し充電出来ませんが、長期間充電がされないと充電電池の性能が著しく落ちる場合がございます。
※LEDライトは消耗品です。長時間点灯させるとライトの光が弱くなります。

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

ご使用上の注意

●本製品は防雨構造です。防水ではありませんので大雨などに当たる場所には設置しないでください。

- 本製品を大雨などに当たる場所や浸水の恐れがある場所には設置しないでください。
- 直接光源を見つめたり、人や動物に向けないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。
また、小さなお子様に与えないでください。
- 本製品は太陽光により自動で充電されます。
充電される量は、日照時間や太陽光の強さ・使用頻度により異なります。そのため点灯時間も異なります。
- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。
- ご使用前に本製品に変形・破損などがないかご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。
- 本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。
ただし、触れないほどの異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。
- 本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源ボタンをOFFにしてください。
- 本製品を強く踏みつけたり、上に乗ったり、物を置くなど無理な荷重をかけないでください。
破損の恐れがあります。

- 故障や感電事故の原因となりますので、濡れた手で扱わないでください。
- 本製品を布や紙などの可燃物で覆わないでください。また、燃えやすいものを近づけないでください。
- 小さなお子様、乳幼児の手の届くところや触れるような場所、火気の近くには設置しないでください。
- 傾斜や凹凸のある不安定な場所、強い振動・衝撃のある場所に設置しないでください。
- 夜間、周囲が明るくなる場所には設置しないでください。点灯しない場合があります。
- 本製品のLEDライト・充電池は交換できません。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますので、ご注意ください。
- 製品の特性上、光の色や明るさにバラつきがでる場合がありますがご了承ください。
- 車中など高温となる場所に放置しないでください。
- 火気の近くや、高温・多湿の場所で保管しないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- お手入れの際は必ず電源ボタンをOFFにしてください。
- ソーラーパネルが汚れていると太陽光で十分に充電が出来なくなります。定期的にやわらかい布などでホコリや汚れを取り除いてください。
- 雨などで本体上面が濡れた場合は、水滴が残らないよう拭き取ってください。
- お手入れの際は、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- 充電池には寿命があります。ソーラー充電しても充電されない場合は充電池の寿命となります。
- 充電池は長期間充電されないとき性能が著しく落ちる場合がございます。
充電時間や使用時間が極端に変化した場合は充電池の寿命です。
- 天候や季節などの時期要素・日照時間帯により、充電池の充電時間・寿命は大きく変化します。
- 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。



●本製品はリチウムイオン電池を使用しています。使用環境および保管環境により劣化の度合いが変わります。また、劣化の度合いにより充電時間及び連続使用時間が異なります。●使用済みの充電池を貴重な資源として再利用するため、リサイクルにご協力ください。(リサイクルすることは、ゴミを減らし環境を守ることにつながります)製品の廃棄の際には、各地域の自治体の指示に従い廃棄してください。

発売元:株式会社アクセル
〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1
☎0120-412-917
【お問い合わせ】
月～金(祝日除く)10:00～17:00

【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行致しませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。
ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。
※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

- 1.火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
- 2.誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
- 3.本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
- 4.お客様による修理や改造による故障や損傷。
- 5.一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
- 6.保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
- 7.ご購入日・販売店名が確認できない場合。
- 8.未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
- 9.消耗品や正常な部品の交換対応。
- 10.未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

☎0120-412-917 【お問い合わせ】
月～金(祝日除く) 10:00～17:00

商 品 名	ソーラーセンサーライト 威光 (品番:AXL-786)
購 入 日	年 月 日
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月
氏 名	
住 所	〒
電 話 番 号	
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) ▲ 店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。	



※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。