

スマホホルダー ⊕ ヘッドレストフック

マグスマホホルダー&フック

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

本製品の誤った使用により生じた事故や直接、間接の損害について
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

⚠ 必ずご確認ください ※車種によっては取り付けられない場合があります。

- 本製品は、シャフト部分が2本タイプの車種にのみご使用いただけます。
(対応可能シャフトサイズ: Φ1.5cmまで)
- 革製のシートでは、こすれてキズがつく場合がありますので使用しないでください。




●走行中、運転者がスマートフォンを操作することは法律で禁止されております。スマートフォンの操作は安全に停車してから行ってください。●可燃物(ライターなど)や破裂しやすいものは絶対に収納しないでください。●本製品を設置する際は停車してから行ってください。本製品をしっかりと固定したうえでご使用ください。思わぬ事故やケガの恐れがあります。●磁力で取り付けできない機器は市販のメタルリングを機器もしくはカバーに装着してご使用ください。●取り付け面の材質や形状、使用環境により磁気や吸盤の吸着力が十分に得られない場合があります。●ヘッドレストを調節する際は本製品を取り外してください。●本製品は、国産車専用です。●本製品をご使用中に発生した接続機器のデータやプログラムの消失、破損についての保証はいたしかねます。定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。●磁気カードや磁気記録媒体、医療機器(ペースメーカーなど)には近づけないでください。

セット内容・各部名称

ヘッドレストフック

マグネットホルダー

固定ネジ



※フックは、厚さ約1cmまでのものを掛けることができます。

製品仕様

サイズ	約W6×D12.5×H10cm(組み立て時)
主材質	ABS・磁石・シリコン
耐荷重	マグスマホホルダー: 約550g、フック: 約6kg(※弊社調べ/スマートフォンの機種や形状により異なる)
対応機種	マグネットが内蔵されているスマートフォン(それ以外は市販のリングを装着して使用可能)

※耐荷重は弊社調べです。また静止状態での目安です。※写真やイラストはイメージです。実際の商品と多少異なる場合があります。※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。※紫外線や経年劣化による変形・変色についてはご交換の対象外です。※使用環境により耐用期間は異なります。変色など劣化した場合は新しいものに取り替えてください。※本製品はライセンス商品ではありません。記載されているすべての商品名や商標は各社の商標及び登録商標です。

組み立て・取り付け方法

- 走行中の運転者による本製品の取り付けは大変危険です。絶対におやめください。
- 本製品の設置や角度を変える際は必ず停車している状態で行ってください。
- 本製品の角度を変える場合は、手を添えて不意に落下しないよう支えながらご使用ください。
- 本製品を設置する際はしっかりと固定したうえでご使用ください。
- 本製品の取り付け・ご使用が困難な場合、また運転操作の妨げやエアバッグ作動時に影響があると思われる場合は取り付けないでください。

1

固定ネジを取り外します。
外した固定ネジをボールジョイントに取り付けます。
マグネットホルダーをボールジョイントに挿し込み、固定ネジで固定してください。※製品の特性上、挿し込み時に固くなっていますのでご注意ください。



2

ヘッドレスト固定ネジを取り外し、ヘッドレストのシャフトに取り付けてヘッドレスト固定ネジで固定してください。



ご使用方法

⚠ 運転前にスマートフォンが磁石面にしっかりと取り付けられてる、荷物などが正しくかけられていることをご確認ください。



- ①マグネットが内蔵されているスマートフォンをマグネットホルダーに近づけ、しっかりと磁力で固定される位置に取り付け、角度を調整します。
- ②フックにカバンなどを掛けてご使用ください。

※耐荷重は、停車中に荷物を垂直に掛けた場合の目安です。
走行中は振動や急ブレーキなどにより、本品や車両に大きな力加わるため、重量物を掛けないでください。
※車種やシートの形状、取り付け状態によっては、ヘッドレストのシャフトやシートに傷・変形などが生じる場合があります。

次のことにつきまして、弊社は一切の責任を負わないものとします。

- ①取り付けた本体が落下したことによる破損および怪我
- ②落下による周囲の損傷
- ③本体の取り付け・取り外しの際に生じた設置面の損傷・破損

使用上のご注意

- 磁気対応のスマートフォンでも一部の機器やカバーを装着している場合は、マグネットでの固定ができないことがあります。
- 非磁気機種は、市販のメタルリングをスマートフォンまたはカバーに貼り付けてご使用ください。
- 運転の妨げになる場所では使用しないでください。
- 炎天下や厳寒時に車内での長時間の放置はしないでください。
また駐車の際はフックから吊り下げ物を外してください。
- エアバッグの作動やシート機構の動作を妨げる場所では使用しないでください。
- 耐荷重以上の物を掛けないでください。なお耐荷重以内のものでも常時吊り下げた状態にしないでください。
- 耐荷重は静止状態での目安です。走行中の振動や急ブレーキにより、負荷が大きくなる場合があります。
- 荷物などを掛ける場合は、できるだけ均等になるようにしてください。
- 貴重品、壊れやすい物、鋭利な物、危険物は掛けないでください。
- 濡れた物を接触させないでください。色移りや劣化の原因となる場合があります。
- 本製品や取り付けたスマートフォン、荷物などが落下しないようにご注意ください。
- 日光で本製品や取り付けたスマートフォンが熱くなる場合があります。
車内で長時間ご使用される際はご注意ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。
- ご使用前に本製品に変形・破損などがないかご確認ください。
異常がある場合は使用しないでください。
- 落下や事故の原因になる恐れがありますので、本製品を傾いた場所や不安定な場所に設置しないでください。
- 本製品の可動部に指や髪の毛・衣類などを挟まないようご注意ください。
- 本製品を逆さまにしたり、風通しの悪い場所で使用しないでください。
また、通気性がよくない場所に設置しないでください。
- 本製品を設置したまま車内に放置しないでください。
- マグネット対応機種にケースを装着している場合は固定できない場合があります。
- 不慣れな方だけで使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届く場所で使用しないでください。
- ご使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。
- スマートフォンを装着後は必ず安定しているかご確認ください。
- 固定位置、使用環境などによっては、スマートフォンの固定が緩くなる可能性があります。
ご使用の際は固定状態をご確認ください。
- スマートフォンを装着した状態で振り回したり、無理に引っ張ったりしないでください。
- スマートフォンを装着した状態でタッチ操作を行う際は、強く押さないでください。
- 本製品とスマートフォンの着脱を頻繁に行うと、スマートフォンに傷が付く恐れがあります。
- 落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。
- 可動部分を必要以上に引っ張らないでください。破損の原因となります。
- 設置する際は、重心に偏りないようにバランスよく設置してください。
- 同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。
- お手入れの際は、アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。
部品の割れ、変色などの原因になります。
- 汚れが気になる場合は、乾いたやわらかい布などで汚れを拭き取ってください。
- 火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 小さなお子様の手の届かないところで保管・放置しないでください。
- 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

フリー
アクセス

0120-412-917

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00

【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行いたしませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。
ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。
※内容により返送用の送料や一部部品代などをご負担いただく場合がございます。

- 1.火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
- 2.誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
- 3.本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
- 4.お客様による修理や改造による故障や損傷。
- 5.一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
- 6.保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
- 7.ご購入日・販売店名が確認できない場合。
- 8.未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
- 9.消耗品や正常な部品の交換対応。
- 10.未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

フリー
アクセス

0120-412-917

【お問い合わせ】
月～金(祝日除く) 10:00～17:00

商 品 名	マグスマホルダー&フック (品番:AXL-1050)
購 入 日	年 月 日
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月
氏 名	
住 所	〒
電 話 番 号	
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) ⚠️店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。 印	

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。