取扱説明書

本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前に本台紙を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

各部名称

ヘッド部分

目元ガード
まぶたがヒーターに接触しないようにガードします。

ヒーター
ヒーターの熱でまつげをカールします。

電源ランプ
電源をオンにすると点灯します。



本体
カバー

電源スイッチについて

上下にスライドして、電源の**オン・オフ**を切り替えます。

電源オン　**電源オフ**



通電すると、電源ランプが点灯します。

キャップ
ご使用時以外は必ずキャップを取り付けてください。

電源スイッチ部分を持ちながらキャップを外してください。

【製品仕様】

サイズ	約Φ1.5×H14cm
重量	約15g(総重量)
主材質	アルミニウム、ABS、鉄
電源	単4電池×1本(別売)
最高温度	約65℃(加熱完了まで約1分)※1
使用可能時間	約3分※2

※1 使用環境や室温・電池残量により、ヒーターが温まる時間が異なります。
※2 安全装置により、3分後に自動で温度が下がります。

ご使用方法　使用中・使用後、肌に異常が発生した場合は使用を中止してください。

周囲温度は15℃～35℃でご使用ください。15℃以下でご使用の場合、次のような原因となります。
●カールがつきにくくなる●電池寿命が短くなる●温まるまでに時間がかかる

注意
- **目やまぶたを傷付けないように鏡でよく確認しながらご使用ください。**
- **使い慣れるまでは電源スイッチがオフの状態で練習をしてから電源をオンにしてご使用ください。**

1 キャップを外し、電源スイッチをオンにします。
ヒーター部分が温かくなります。(最高温度：約65℃※室温約27℃で使用時)
加熱完了までに約1分かかります。

2 まつげをカールします。※まぶたや粘膜にヒーターが触れないよう注意してください。

1回の使用可能時間は約3分です。(3分後、安全装置により自動で温度が下がり低温状態になります。)

※再度使用する場合は、一度電源をオフにしてから電源をオンにしてください。



まつげをヒータ部分にのせます。

まつげの根本を持ち上げるようにして、約3秒キープします。



毛先まで本体をゆっくりと動かします。お好みの仕上がりになるまでくり返します。

きれいにカールするポイント

●上まつげをカールするときは鏡を目線より下の位置で、下まつげをカールするときは鏡を目線より上の位置で行うとまつげがよく見えカールしやすくなります。
●目の中央→目頭→目尻の順に分けてカールするときれいに仕上がります。(図1)
●仕上げにマスカラを塗ると、まつげのカールをより長時間キープできます。先にマスカラを使用する場合は、完全に乾いてからご使用ください。

図1

プリスター

まぶたにヒーターが接触しにくい目元ガードつき！はじめての方でも、使いやすい設計です。

電池の入れ方 ※必ず電源スイッチがオフになっていることを確認してください。

①本体のキャップを外します。(電源スイッチ部分を持ちながらキャップを外してください。)
②ヘッド部分を持ち上に引き上げ、本体カバーから取り外します。(図1)
③電池ボックスに単4電池×1本(別売)の＋、－を正しくセットし逆の手順で戻してください。



※電池ボックスを戻す際は電源スイッチの向きにご注意ください。

使用電池
単4電池×1本使用(別売)

【電池に関する注意事項】
●ショートさせたり、充電、分解、火の中に入れないでください。●＋、－を正しくセットしてください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●長時間使用しない場合は電池を外してください。●一部の電池は入れる際、取り外す際にきついと感じる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。

お手入れ方法 ※必ず電源スイッチがオフになっていることを確認してください。

※製品が冷めてからお手入れしてください。
①乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ります。
②ヘッド部分にマスカラ等が付着した場合は、乾いてからやわらかいブラシなどで取り除いてください。※マスカラ等が付着したまま保管しないでください。

注意
- **防水ではありません。絶対に丸洗いしないでください。**
- **漂白剤などを使用してのつけ置き洗いはおやめください。**
- **シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤、みがき粉、研磨剤入り洗剤、たわし類(ナイロン・金属製など)、メラミンスポンジなどは使用しないでください。**

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

⚠下記に該当する方は、本製品を使用しないでください。

●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方●血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方●脳神経に異常がある方(てんかんなど)●糖尿病など、高度な末梢循環障害による知覚障害がある方●発熱(38℃以上)している方、または体に異常を感じている方●安静を必要とする方、四肢が不自由な方●乳幼児、子供、お年寄りなど熱さや痛みを自覚できない方●皮膚アレルギーの方、過度な日焼け・炎症のある方、肌に関する施術を受けている方●湿疹、乾癬、腫瘍、傷、感染症のある方●生理中、妊娠中、出産直後の方(医師に相談の上ご使用ください)●かゆみや薬疹を起こすような薬を服用されている方●レーザー治療、美容整形等の施術をされた方●代謝疾患によるニキビ、感染症、その他肌にトラブルのある方●ステロイド系の薬を服用している方●目の手術を行った方●結膜炎など目に疾患がある方

⚠使用上のご注意

●製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品は一般家庭用です。●本製品は一人用です。●目に違和感や炎症がある場合は絶対に使用しないでください。●コンタクトレンズやメガネを着用中に使用しないでください。●本来の用途以外には使用しないでください。●分解・改造はしないでください。●ご使用前に本製品に変形・破損がないか、また電池ボックスが完全に閉まっているかを確認してからご使用ください。異常がある場合は使用しないでください。●ご使用のたびにぐらつき等、異常がないか点検を行い、汚れは定期的に取り除いてください。●本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源スイッチをオフにしてください。●本製品の上に物を置かないでください。●不慣れな方だけで使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●本製品は防水ではありません。絶対に丸洗いしないでください。●故障の原因となりますので、濡れた手で扱わないでください。●同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。●接続部分を必要以上に強く引っ張る、落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。●浴室や湿度の高い場所、火気のそばでは使用しないでください。●小さなお子様、乳幼児、ペットには使用しないでください。●電池の残量が少ないと電源をオンにしても温まらないなどの症状が出る場合があります。このような場合は新しい電池に交換してください。●お子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。●火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

【保証内容】●本製品をご購入後6ヶ月以上経過したものに関しましては保証の対象外といたします。●保証期間内に本製品の取扱、注意事項に従った正常な使用状態で破損、故障した場合のみ修理致します。●本台紙と保証期間を証明するもの(お買い上げ時レシート等)をご用意の上、お問い合わせください。●製品、本台紙、レシート等がない場合や保証期間内であっても、お客様による過失が原因の破損、故障はご対応致しかねます。